



Vorbemerkung

Anleitung, technische Daten, Zulassungen und weitere Informationen über den QR-Code auf dem Gerät / auf der Verpackung oder über documentation.ifm.com.

Firmware aktualisieren

Je nach Verwendung des Gerätes muss die Firmware aktualisiert werden. Das Gerät enthält ab Produktion die Firmware v1.4.30.

- ▶ Die Release notes der aktuellen Firmware beachten: <https://ifm3d.com/latest>
- ▶ Die Software ifm Vision Assistant aktualisieren: documentation.ifm.com
- ▶ Die Firmware des Gerätes mit dem ifm Vision Assistant aktualisieren.



Ein Downgrade auf ältere Firmware-Versionen ist nicht möglich.



Über den QR-Code sind die aktuelle Firmware und weitere Informationen verfügbar:

- Firmware als Download
- Release notes
- Anleitung zum Aktualisieren
- Migrations-Guide



Abb. 1: Link zur Firmware mit Download und Infos:
(<https://ifm3d.com/latest>)

80336480 / 00



Preliminary note

You will find instructions, technical data, approvals and further information using the QR code on the unit / packaging or at [documentation.ifm.com](https://ifm3d.com/latest).

Update firmware

Depending on how the device is used, the firmware may need to be updated. On delivery, the device contains the firmware v1.4.30.

- ▶ Observe the release notes of the current firmware: <https://ifm3d.com/latest>
- ▶ Update the ifm Vision Assistant software: documentation.ifm.com
- ▶ Update the firmware of the device using the ifm Vision Assistant software.



Downgrading to older firmware versions is not possible.



Use the QR code to get the latest firmware and more information:

- Firmware as download
- Release notes
- Instructions for updating the firmware
- Migration guide



Fig. 1: Firmware download and information link:
(<https://ifm3d.com/latest>)